



CloudBox 4.0

Bedienungsanleitung



Schritt 1:

Stelle die CloudBox am gewünschten Aufstellort auf. Es empfiehlt sich dazu ein zentraler Ort im Heim.



Schritt 2:

Schließe das mitgelieferte Netzteil am USB-C Anschluss der CloudBox an.



Schritt 3:

Installiere die everHome App auf deinem Smartphone. Der QR-Code führt dich zur App.



Schritt 4:

Öffne in der App den Bereich "Geräte" und füge die CloudBox hinzu. Alternativ scanne den QR-Code erneut.



Schritt 5:

Füge im Bereich "Geräte" deine gewünschten Geräte hinzu und lerne diese an.



SICHERHEITSHINWEISE:

Lies die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahre diese für späteres Nachschlagen auf.

Beachte die Sicherheitshinweise. Falls die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden, übernehmen wir für daraus resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistungsgarantie.

Nimm die CloudBox und das Netzteil nicht in Betrieb, wenn diese sichtbare Schäden aufweisen.

Die CloudBox ist für den Betrieb in Innenräumen bei Temperaturen von -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ geeignet. Öffne die CloudBox nicht! Die CloudBox enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Nimm im Störfall Kontakt mit unserem Support auf.

Lasse Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

STÖRUNGEN IM FUNKBETRIEB:

Störung im Funkbetrieb können nicht ausgeschlossen werden (z. B. durch Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte). Die Funkreichweite innerhalb von Gebäuden kann stark von der Funkreichweite im freien Feld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger können auch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit oder bauliche Gegebenheiten den Funkbetrieb beeinflussen.

ENTSORGUNGSHINWEIS:



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

everHome GmbH
Bahnhofsallee 36
48653 Coesfeld Deutschland

TECHNISCHE DATEN:

Bezeichnung:	CloudBox 4.0
Versorgungsspannung:	5 V DC, 1000 mA
Funk-Frequenz:	433, 868, 2400 – 2484 MHz
Maximale Sendeleistung:	20 dBm
Abmessungen (in mm):	100 x 100 x 35
Gewicht (in g):	131 g
Anschlüsse:	USB-A, USB-C, Ethernet

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:



Hiermit erklärt everHome, dass der Funkanlagentyp CloudBox 4.0 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

DIE VOLLSTÄNDIGE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST UNTER DER FOLGENDEN INTERNETADRESSE VERFÜGBAR:

https://everhome.cloud/res/files/DoC_CloudBox4.pdf